

Liatinové radiátory – Dôležité upozornenie pri manipulácii.

Dobré vedieť

Radiátory sú dodávané na drevených paletách z výroby priamo na miesto určenia zákazníkovi.

Príslušenstvo (pripojovacie ventily, rozety, konzoly, atď.) je dodávané zvlášť v krabici na palete s radiátormi. **Liatinové radiátory sú ťažké a krehké, preto pri prenose na miesto inštalácie prenášajte radiátory len vo zvislej polohe, tak aby sa zabránilo poškodeniu jednotlivých spojov. Na mieste vykládky doporučujeme zaistiť dostatok personálu alebo manipulačnej techniky.** Nesprávnou manipuláciou môže prísť k poškodeniu jednotlivých spojov alebo povrchu radiátora.

Radiátory s hmotnosťou cez 120kg alebo cez 120cm dĺžky môžu byť po predchádzajúcej dohode dodané v rozloženom stave. Rozložený radiátor sa lepšie prenáša a skladá až na mieste dodania. Zodpovednosť za tlakovú skúšku nesie ten, kto radiátor poskladal a sprevádzkoval, v obvyklom prípade inštalatér. Po predchádzajúcej dohode je možné za príplatok dodať ručnú montážnu sadu vrátane kľúčov a potrebného spojovacieho a tesniaceho materiálu.

Pri inštalácii berte do úvahy toleranciu rozmerov – predovšetkým v dĺžke. Liatinové článkové radiátory sa spájajú ručne podľa požiadavky zákazníka. Celková dĺžka radiátora môže presahovať o +1-2% viac než je uvedená celková dĺžka podľa tech. listu (čím väčší počet článkov tým väčšia možnosť odchylky). Úprava rozvodov a pripojenia by mala byť robená až po umiestnení radiátora do konečnej pozície. Radiátory sú štandardne osadené 3x ukončovacou ružicou s vnútorným závitom G1/2" a 1x zaslepovacou zátkou (vypúšťacou zátkou). Po dohode je možné radiátor osadiť s inými ružicami s pripojovacím závitom (napr. G5/4", G6/4", G1")

Laurens Czech Republic spol., s r.o.

Sklad Laurens
ZD Bořetice, hala 6
Bořetice 445
691 08 Bořetice

Umiestnenie-zavesenie/postavenie

